Nichibutsu

Nichibutsu HUSTLER

ハスラー

息づまる緊張と華やかなアクションで魅了する!

▽95-1836

Nichibutsu
日本物産株式会社

本　社　大阪市北区天神橋1丁目12番9号
TEL (06) 353-5211(代) 〒530
TELEX 523 6891 NCBCOL J

代理店

ビリヤードが変った、ビデオゲームで登場!

❶コントロールレバーによって照準を移動させSHOOTボタンを押すと白玉が照準に向って直進します。

❷白玉をうまくコントロールして色玉をポケットに入れて下さい。白玉のスピードコントロールは3段階あります。■遅い・■■普通・■■■早い。

❸3パターンまでは白玉1個で3回SHOOTできます。(REST◆◆◆と表示される。)3回以内で色玉(番号玉)をポケットに入れると再度3回のSHOOT権が与えられます。4パターン以後は白玉1個で2回SHOOTできます。(REST◆◆と表示される)2回以内で色玉(番号玉)をポケットに入れると再度2回のSHOOT権が与えられます。

❹SHOOT数が6回以内で色玉をすべてポケットに入れるとパーフェクト賞としてBONUS点が加算されます。

❺1回のSHOOTで2個以上の色玉をポケットに入れると得点が倍増します。

❻得点が10,000点をこえると白玉が1個増えます

❼得点方法は、色玉の番号×ポケットのRATE×パターン数×10となります。